

RISCHIO NEVE/GELO

p0301040

Evento: PREVEDIBILE – Fase: ATTENZIONE / PREALLARME / EMERGENZA

FASE DI ATTENZIONE

Codice colore **GIALLO**

Il Comune riceve dal Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) di Mestre il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e l'informativa di sorveglianza, se non già la dichiarazione dello stato di attenzione, da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile.

Procedure :

- Il Sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, organizza un sistema di vigilanza delle condizioni meteo e degli avvisi, anche nelle ore extra orario (es. fine settimana)
- Il Sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, predispone una verifica finalizzata all'identificazione di manifestazioni che comportino concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. Nello specifico individua:
 - mercati ambulanti;
 - feste di piazza;
 - manifestazioni sportive;
 - spettacoli teatrali e cinematografici.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Telecomunicazioni predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al Comune stesso che di interfaccia con Strutture ed Enti esterni.
- Il Sindaco predispone una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive dello schema operativo.
- Il Sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, avvisa i membri del C.O.C.

Il Comune non riceve alcun messaggio di allarme:

Procedure

- Il Sindaco mantiene lo stato di attenzione ed attende conferma della situazione meteorologica, ritornando poi alle condizioni normali.

Il Comune riceve il messaggio:

MESSAGGIO TIPO 2

Il Comune riceve il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e la possibilità di nevicate abbondanti anche nelle zone di pianura da parte del C.F.D. Il Servizio di Protezione Civile Regionale dirama lo stato di pre-allarme.

Lo strato di precipitazione nevosa rimane al di sotto dei 20cm di spessore

FASE DI PRE-ALLARME Codice colore **ARANCIO**

Il Sindaco, ravvisate le condizioni locali critiche, attiva le procedure per la fase di pre-allarme.

Procedure

- Il Sindaco, avvalendosi del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, attiva la sala operativa, convoca le funzioni di supporto che ritiene necessarie, verifica la reperibilità delle rimanenti e presiede il C.O.C.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Risorse, verifica la disponibilità dei propri mezzi e contatta ditte utili (aziende convenzionate) a fronteggiare la situazione di emergenza, preallertandoli di una probabile situazione di crisi.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Risorse, verifica l'entità delle scorte di cloruro di sodio presenti presso il magazzino comunale.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Sanità predispone (non attiva) un servizio di assistenza domiciliare agli anziani, agli invalidi ed ai portatori di handicap.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Assistenza alla Popolazione verifica disponibilità di alloggio presso strutture ricettive.

- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Strutture operative Locali e Viabilità, verifica l'agibilità di piazzole di sosta lungo la viabilità principale per consentire il montaggio catene ai veicoli.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Tecnica Pianificatoria e la Funzione Risorse, se le temperature sono già abbondantemente al di sotto dello zero, attiva lo spargimento di cloruro di sodio lungo la viabilità comunale e nelle zone antistante i siti sensibili (scuole, ambulatori, edifici pubblici, luoghi di culto). La permanenza media degli effetti di tale trattamento è di 8 ore. Se le temperature non sono molto al di sotto dello zero o se non sono previste particolari cadute di temperatura si attende l'inizio della nevicata per attuare lo spargimento del sale. Durante il periodo in cui operano i mezzi meccanici non si deve spargere il sale se non in limitate zone che presentino delle condizioni particolari (zone costantemente all'ombra dove si formi del ghiaccio).
- Il Sindaco notifica al Responsabile delle scuole la possibilità di nevicate intense nelle ore successive e la possibile chiusura delle scuole.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Volontariato, informa le locali associazioni di volontariato dello stato di pre-allarme e del possibile loro impiego.
- Il Sindaco ordina l'annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in fase di Attenzione.
- Il Sindaco verifica le attività da attuare nella fase successiva ed informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto e la Prefettura delle sopraindicate attività e mantiene in stato preallarme il centro operativo comunale.

FASE DI ALLARME
Codice colore **ROSSO**

Avviso di elevata criticità da parte del CFD e dichiarazione dello stato di allarme da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile ovvero evoluzione negativa locale della situazione meteo.

Lo strato di precipitazione nevosa supera i 20cm di spessore in pianura e perdura per oltre 24h

Procedure

- Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente.
- Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con la Prefettura, l'Amministrazione Provinciale e/o con il CFD per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione meteorologica.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Risorse, richiede l'intervento di mezzi alle aziende convenzionate, per rimuovere il manto nevoso (già dopo i primi 5cm di accumulo) e/o le formazioni di ghiaccio lungo la viabilità comunale secondo l'ordine di priorità previsto nel piano.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Volontariato, organizza delle squadre, in ausilio agli operi comunali, per rimuovere il manto nevoso e/o le formazioni di ghiaccio nei pressi dei siti sensibili (scuole, ambulatori, edifici pubblici, luoghi di culto).
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Sanità e Funzione Assistenza alla Popolazione, organizza il trasporto e l'alloggio di anziani, invalidi e portatori di handicap dalle abitazioni rese inagibili dal gelo e/o neve, presso le strutture ricettive individuate nella fase precedente.
- Il Sindaco, usufruendo del parere dei VVF e della Funzione Tecnica Pianificatoria, individua l'ordine di priorità degli interventi per l'eccessivo manto nevoso accumulato (oltre 50cm) sulle coperture degli edifici sensibili.

- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Strutture operative Locali e Viabilità, verifica la percorribilità delle strade verso case isolate, in particolar modo dove la Funzione Sanità segnala situazioni di disagio.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Tecnica Pianificatoria e la Funzione Strutture operative Locali e Viabilità, verifica la situazione alimentare negli allevamenti con ridotta autonomia (come riportato nelle schede del piano)
- Il Sindaco coordina i propri interventi locali con quanto elaborato dal Centro Operativo Viabilità (C.O.V. ex D.M 27-01-05.) in ambito di viabilità principale.
- Il Sindaco organizza eventuale conferenza stampa con televisioni e radio locali, e predispone informazione della popolazione per il mantenimento della calma e comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia municipale e/o volontari, nonché volantini da distribuire alla popolazione.
- Il Sindaco informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto e la Prefettura delle sopraindicate attività.
- Il Sindaco comunica alla Prefettura lo stato di allarme ed indica le reti di servizio e di comunicazione che possono essere interessate dall'evento.

Soggetti responsabili	Azione	Soggetti coinvolti
Fase di ATTENZIONE		
CFD, Prefettura, Provincia, Servizio Reg. PC	Trasmette bollettino di preavviso per condizioni meteo avverse. Dichiarazione stato di attenzione	Regione, Province, Comuni, U.T. Gov.
Sindaco	Attiva il servizio di sorveglianza. Comunica stato a: Prefettura, Provincia (uff. PC)	Funzione di supporto a cui è affidato il compito di verificare i bollettini
Fase di PREALLARME		
CFD, Prefettura, Provincia Servizio Reg. PC	Trasmette conferma di condizioni meteo avverse e criticità Dichiarazione stato di peallarme	Regione, Province, Comuni, U.T. Gov.
Sindaco	Attiva il COC. Comunica stato a: Prefettura, Provincia (uff. PC)	Comitato Comunale di PC Funzioni di Supporto Volontariato
Fase di ALLARME/EMERGENZA		
Prefettura, Provincia Servizio Reg. PC	Piano viabilità Dichiarazione stato di allarme	C.O.V. Provincia
Sindaco,	Evacuazione e alloggio della popolazione sensibile. Attivazione dei sistemi di generazione elettrica alternativi.	C.O.C., Unità operative locali Enti gestori servizi Volontariato CRI VVF