

RISCHIO ALLAGAMENTI

p0301080

Evento: PREVEDIBILE – Fase: ATTENZIONE / PREALLARME / EMERGENZA

FASE DI ATTENZIONE

Codice colore GIALLO

Il Comune riceve dal Centro Funzionale Decentrato (C.F.D.) di Mestre il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e l'informativa di sorveglianza, se non già la dichiarazione dello stato di attenzione, da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile.

Il sindaco, informato dal Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile, avvia le procedure per lo stato di attenzione.

Procedure :

- Il sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile, avvisa dello stato di attenzione tutti i membri del C.O.C.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Tecnica Pianificatoria e la Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità predispone, se necessario, una ricognizione nelle zone potenzialmente inondabili individuate nella carta tematica “Rischio Allagamenti”, per localizzare tutte le situazioni che potrebbero determinare situazioni di danno. In particolare:
 - cantieri in alveo ed in zone prospicienti;
 - scavi in area urbana;
 - qualunque situazione di impedimento al libero deflusso delle acque.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Tecnica Pianificatoria e la Funzione Risorse provvede, qualora ciò non sia già stato fatto preventivamente, ad eliminare gli ostacoli presenti negli alvei soprattutto in prossimità dell'imbocco delle tombinature critiche.
- Il Sindaco predispone una verifica finalizzata all'identificazione di manifestazioni che comportino concentrazione straordinaria di popolazione nelle 48 ore successive. Nello specifico individua:
 - mercati ambulanti;

- feste di piazza;
 - manifestazioni sportive;
 - spettacoli teatrali e cinematografici.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Telecomunicazioni predispone una verifica dei sistemi di comunicazione sia interni al Comune stesso che di interfaccia con Strutture ed Enti esterni.
 - Il Sindaco predispone una verifica delle attività operative da svolgere nelle fasi successive dello schema operativo.
 - Il Sindaco, o un suo delegato, attiva un servizio di controllo periodico dei bollettini meteo, anche nei giorni festivi.
 - Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Gestione Amministrativa, informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto (Co.R.Em.) e la Prefettura delle sopraindicate attività, fornisce recapito telefonico di reperibilità e mantiene il sistema comunale di protezione civile in situazione di attenzione

Il Comune non riceve altri messaggi di allerta:

Procedure

- Il Sindaco, se la situazione locale lo permette, dichiara conclusa la fase di attenzione.

Il Comune riceve il messaggio:

MESSAGGIO TIPO 2

Il Comune riceve il messaggio di avverse condizioni meteorologiche e criticità idraulica da parte del CFD e lo stato di pre-allarme da parte del Servizio di Protezione Civile regionale.

FASE DI PRE-ALLARME Codice colore **ARANCIO**

Il Sindaco, in collaborazione con il Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, verifica l'andamento delle precipitazioni tramite le stazioni di rilevamento locali, anche richiedendo i dati ad Enti terzi.

Il Sindaco, al raggiungimento delle soglie di pre-allarme dai dati di rilevamento strumentali, attiva le procedure per la fase pre-allarme.

Procedure

- Il sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile, attiva e presiede il C.O.C, convoca le funzioni che ritiene necessarie per fronteggiare questa fase dell'evento, avvisa le rimanenti funzioni dello stato di preallarme.
- Il Sindaco, in collaborazione con il Responsabile del Servizio comunale di Protezione Civile, attiva i presidi territoriali di monitoraggio idraulico a vista (ponte di via Roma su fiume Meolo e ponte di via Barbarana su fiume Meolo).
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Assistenza alla Popolazione predispose il servizio per la messa in sicurezza delle persone non autosufficienti risiedenti nelle aree a rischio idraulico.
- Il Sindaco, in collaborazione con Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità dispone la limitazione dei parcheggi per le auto private lungo le strade individuate a rischio come da carta tematica "Rischio Allagamenti".

- Il Sindaco notifica ai direttori dei lavori, se in atto, o chi per essi la situazione di possibile evenienza di piogge intense nelle ore successive, richiamandoli ad eseguire la messa in sicurezza dei relativi cantieri individuati come a rischio nella fase precedente.
- Il Sindaco notifica al Responsabile delle scuole la possibilità di piogge intense nelle ore successive e la possibile necessità di chiusura delle scuole.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Volontariato, informa le locali associazioni di volontariato dello stato di pre-allarme e del possibile loro utilizzo.
- Il Sindaco ordina l'annullamento di tutte le manifestazioni a carattere pubblico individuate in fase di Attenzione.
- Il Sindaco ordina la chiusura delle strutture di interesse pubblico. In alternativa dispone la chiusura delle sole strutture che non presentano elementi e norme di sicurezza per il rischio idraulico ovvero notifica al Responsabile delle strutture la possibilità di evenienza di piogge intense nelle ore successive.
- Il Sindaco, in collaborazione con Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità, verifica la percorribilità delle strade e predispone la viabilità alternativa.
- La Funzione Tecnica Pianificatoria predispone idonea cartografia per la sala operativa.
- La Funzione Risorse predispone i materiali (sacchi, sabbia, tavole, ecc..) per gli eventuali interventi ed organizza il sistema di distribuzione dei sacchi a terra per i cittadini che ne facciano richiesta.
- Il Sindaco verifica le attività da attuare nella fase successiva e, in collaborazione con la Funzione Gestione Amministrativa, informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto (Co.R.Em.) e la Prefettura delle sopraindicate attività e mantiene in stato preallarme il centro operativo comunale.

FASE DI ALLARME
Codice colore ROSSO

Avviso di elevata criticità idraulica da parte del C.F.D. e dichiarazione dello stato di allarme da parte del Servizio Regionale di Protezione Civile e raggiungimento delle soglie di allarme.

Il Comune mantiene lo stato di massima allerta proseguendo le attività della fase precedente, con particolare riguardo al monitoraggio dei corsi d'acqua.

Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con la Prefettura, e con il C.F.D. per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione meteorologica.

Il Sindaco rimane in stretto e continuo contatto con i presidi sul campo (anche via radio) per acquisire elementi sull'evoluzione della situazione di fiumi e torrenti.

Il Sindaco verifica le condizioni di imminente pericolo grave.

Procedure:

- Il Sindaco ordina la chiusura al transito delle strade per impedire l'accesso ai ponti e alle zone pericolose.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità e i VVF, provvede all'evacuazione delle abitazioni già isolate dall'acqua.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità provvede a limitare o interrompere la circolazione nei tratti di viabilità allagati.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Volontariato, la Funzione Risorse e la Funzione Tecnica Pianificatoria e con gli enti gestori dei corsi d'acqua, attiva il volontariato per le opere di contenimento d'emergenza.
- Il Sindaco ordina lo sgombero preventivo delle zone potenzialmente allagabili, riportate nella carta tematica "Rischio Allagamenti" o in funzione dai rapporti ricevuti dai presidi sul territorio, e la Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità provvede a darne notifica.
- Il Sindaco attiva i ricoveri di emergenza, la Funzione Assistenza alla Popolazione organizza la sistemazione delle persone evacuate presso le strutture idonee anche richiedendo il supporto al Prefetto o al C.O.M..

- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Strutture Operative Locali e Viabilità, attiva un servizio di vigilanza antisciacallaggio delle abitazioni abbandonate.
- Il Sindaco organizza eventuale conferenza stampa con televisioni e radio locali, e predispone informazione della popolazione per il mantenimento della calma e comportamenti da adottare tramite altoparlanti su automezzi della polizia municipale e/o volontari, nonché volantini da distribuire alla popolazione.
- Il Sindaco, organizza l'apertura di uno sportello al pubblico per la raccolta delle richieste di intervento.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Volontariato e i VVF; invia squadre attrezzate allo svuotamento di scantinati o seminterrati allagati.
- Il Sindaco, in collaborazione col la Funzione Risorse e la Funzione Censimento Danni, effettua una prima valutazione dei danni subito e dei costi sostenuti.
- Il Sindaco, in collaborazione con la Funzione Gestione Amministrativa, informa l'Ufficio di Protezione Civile della Regione Veneto e la Prefettura delle sopraindicate attività.

Soggetti responsabili	Azione	Soggetti coinvolti
Fase di ATTENZIONE		
CFD, Prefettura, Provincia Servizio reg. di PC	Trasmette bollettino di preavviso per condizioni meteo avverse. Stato di attenzione	Regione, Province, Comuni, U.T.G.
Sindaco	Attiva il servizio di sorveglianza. Comunica stato a: Prefettura, Genio Civile, Consorzio Bonifica, Provincia (uff. PC)	Funzione di supporto a cui è affidato il compito di verificare i bollettini
Fase di PREALLARME		
CFD, Prefettura, Provincia Servizio reg. di PC	Trasmette conferma di condizioni meteo avverse e criticità idraulica, stato di pre-allarme	Regione, Province, Comuni, U.T.G.
Sindaco	Attiva il COC. Comunica stato a: Prefettura, Genio Civile, Consorzio Bonifica, Provincia (uff. PC) Informa la popolazione	Comitato Comunale di PC Funzioni di Supporto Volontariato
Fase di ALLARME/EMERGENZA		
Servizio reg. di PC Sindaco	Stato di allarme Attivazione aree di emergenza. Evacuazione della popolazione coinvolta	C.O.C. Unità operative locali Enti gestori servizi Volontariato CRI VVF